

Hinweis zur Verlegung von Betonspaltenböden



ΛΛΛΛΛΛ Mörtelbett mit Zahnspachtel auftragen.

— Eine 4 - 5 mm Dachpappe kann zwischen Betonspaltenboden und Mörtel verlegt werden.

Einfache und kostensparende Verlegung durch freitragende Bauelemente.

Das Auflager muss beiderseits mindestens 12 cm betragen. Die Betonspaltenböden sind maßgenau. Wir empfehlen daher das Auflager links und rechts um 1 cm zu erweitern, um das Element leichter zu verlegen. Bei ebenen - planen Auflagen verwendet man eine 4 bis 5 mm starke Dachpappe.

Die Verlegung soll unbedingt in 1 cm Mörtelbett (Mischungsverhältnis 3:1 mit einer Quarz-Zementmischung). Dadurch werden Unebenheiten vermieden und ein sicherer Sitz des Elementes ist gewährleistet.